EA934WF－50（30／50ディスペンサー）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ セット方法

1．レバーを上に押しプッシュロッドを入れる。

2．リテーナーをおろす。

3．アダプターを外す。（爪を軽く押し、アダプターを外す。）

（A）

（B）

4．接着剤をリテーナーに入れる。

5．リテーナーをセットする。

6．接着剤の先端にあるキャップを外し、ノズルをセットする。

ハンドルを引くとノズルの先端より均一にミックスされて接着剤が出てきます。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929